

SMART Programmliste Aus-/Einlesen**SMART MX83D**Auslesen:

- USB-Stick mit Gerät formatieren
- ARCHIVE-Taste
- LIST-Taste

Einlesen:

- ARCHIVE-Taste
- Bewegen Sie den Cursor auf Ihre Datei und drücken Sie die OK-Taste

**SMART CX70**Auslesen:

- Menu
- Einstellungen
- USB-Update (Passwort = 0000)
- Update-Modus = Kanalliste sichern
- Update-Datei = channel_list.bin
- Start

Einlesen:

- Menu
- Einstellungen
- USB-Update (Passwort = 0000)
- Update-Modus = Kanalliste aufspielen
- Update-Datei = „Ihre eigene Datei“
- Start

