

SeKi

Easy



Programmierung



Schritt 1

Zur Programmierung der Fernbedienung drücken Sie zuerst den Knopf „AV“ und im Anschluss den Knopf „VOL-“ und halten Sie diese beiden Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt bis die LED zu leuchten beginnt.

Die Fernbedienung befindet sich nun im Lern-Modus.

Schritt 2

Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bisherigen Fernbedienung auf das empfangende Ende der SeKi zeigt. (Abstand 2-5 cm)

Schritt 3

Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Fernbedienung. Die LED erlischt.

Schritt 4

Drücken Sie nun den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung. Bei korrektem Empfang leuchtet die LED für eine Sekunde und blinkt im Anschluss zweimal kurz.

Schritt 5

Um weitere Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

Schritt 6

Wenn alle Tasten programmiert wurden, drücken und lösen Sie Tasten „AV“ und „VOL-“ gleichzeitig um den Lernvorgang abzuschließen.

Jetzt ist Ihre SeKi Easy einsatzbereit.

Kopieren Sie Knopf für Knopf



die Funktionen der Originalfernbedienung