

# SeKi

Easy Plus



## Programmierung



### Schritt 1

Zur Programmierung der Fernbedienung drücken Sie zuerst den Knopf „AV“ und im Anschluss den Knopf „VOL-“ und halten Sie diese beiden Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt bis die LED zu leuchten beginnt.

Die Fernbedienung befindet sich nun im Lern-Modus.

### Schritt 2

Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bisherigen Fernbedienung auf das empfangende Ende der SeKi zeigt. (Abstand 2-5 cm)

### Schritt 3

Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Fernbedienung. Die LED erlischt.

### Schritt 4

Drücken Sie nun den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung. Bei korrektem Empfang leuchtet die LED für eine Sekunde und blinkt im Anschluss dreimal kurz.

### Schritt 5

Um weitere Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

### Schritt 6

Wenn alle Tasten programmiert wurden, drücken und lösen Sie Tasten „AV“ und „VOL-“ gleichzeitig um den Lernvorgang abzuschließen.

**Jetzt ist Ihre SeKi Easy Plus einsatzbereit.**

**Kopieren Sie Knopf für Knopf**



**die Funktionen der Originalfernbedienung**