

SeKi

Easy Plus



Programmation



Étape 1

Appuyez sur la touche « AV » et, tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche « VOL - ».

Tenez toutes les deux touches enfoncées pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que l'indicateur correspondant s'allume.

La fonction d'apprentissage est prête.

Étape 2

Tenez la télécommande d'origine en dirigeant l'émetteur de signal vers le capteur de la télécommande SeKi Easy Plus (à la distance de 2-5 cm).

Étape 3

Appuyez sur la touche de la télécommande SeKi Easy Plus à programmer. L'indicateur ne s'allumera pas.

Étape 4

Appuyez sur la touche souhaitée de la télécommande d'origine.

Lorsque la télécommande reçoit les données correctes, l'indicateur LED s'allume pendant une seconde et ensuite clignote deux fois.

Étape 5

Pour effectuer l'apprentissage des autres touches, répétez les étapes 3 et 4, jusqu'à la fin de l'apprentissage.

Étape 6

Une fois l'apprentissage terminé, appuyez simultanément sur les touches « AV » et « VOL - » et relâchez-les afin de sortir de cette fonction.

Votre télécommande SeKi est prête pour l'utilisation.